

Gebrauchsanweisung Prima Klima ECTC-1M Display Kontroller



Step 1.:

Verbinden Sie den EC-Ventilator mit einem Standard LAN Kabel mit dem Kontroller.



Step 2.:

Drücken Sie den Knopf >2 sec. um ins das Menü zu kommen.



Step 3.:

Drehen Sie den Knopf bis Sie in das Menü Set Temperatur kommen. Drücken sie kurz den Knopf um den Einstellmodus zu aktivieren. Nun können Sie durch drehen die gewünschte Temperatur einstellen.



Step 4.:

Drücken Sie den Knopf und gehen Sie in das Menü Min. Speed. Nochmal kurz den Knopf drücken und Stellen Sie den Min Speed durch drehen, z.b. auf 20%.



Step 5.:

Drücken Sie den Knopf und gehen Sie in das Menü Max. Speed. Stellen Sie den Wert auf die gewünschte maximale Leistung des Ventilators ein. z.b. 38%. Sollte der Ventilator zu laut sein, reduzieren Sie den Max. Speed.



Step 6.:

Drücken Sie den Knopf und gehen Sie das Menü Quit um das Programm durch Drücken des Knopfes zu speichern und zu aktivieren.



Step 7.:

Die Steuerung ist nun aktiv und der Ventilator nimmt seine Arbeit auf. Bei Erreichen der Solltemperatur (blau) regelt der Ventilator automatisch auf den eingestellten Max Speed Wert. D.h. durch den erhöhten Luftstrom setzt ein Kühl Effekt ein. Unterschreitet die Temperatur den Sollwert, regelt der Ventilator zurück auf den Min. Speed Wert.



Step 8.:

Im Menü Quit to Manual kann der Ventilator ohne Temperatursteuerung manuell am Decoder geregelt werden.

